

Plecionki typu Lloyd Loom

Maty typu Lloyd Loom tkane są na krosnach (ang. Loom) ze specjalnego rodzaju sznurka, który wynalazł w 1917 roku Marshall Burns Lloyd (stąd nazwa materiału Lloyd Loom). Umożliwił on opracowanie nowego procesu produkcji mebli wyplatanych.



W tradycyjnych matach Lloyd Loom, osnową jest ocynkowany drut stalowy z zaplecioną wokół niego fazą celulozową. Obecnie często rezygnuje się z drutu i stosuje się jako osnowę samą nić ze sznurka.

W procesie produkcyjnym mebli i różnych przedmiotów z mat typu Lloyd Loom dużą rolę odgrywa impregnacja, lakierowanie i wielostopniowy proces polerowania w celu osiągnięcia wrażenia miękkości i doskonałości powierzchni, aby osiągnąć wszelkie zalety wyplatanych mebli z wikliny, rattanu i jednocześnie uniknąć ich wad.

Maty Lloyd Loom zawsze służyły do tworzenia romantycznych kolekcji mebli angielskich i wyposażania wnętrz najlepszych hoteli, restauracji, herbaciarni i luksusowych domów.

W procesie rozwoju nowych technologii i nowoczesnego spojrzenia na architekturę oraz wyposażenie wnętrz, stworzono wiele nowych odmian mat typu Lloyd Loom i znaleziono dla nich wręcz wszechstronne zastosowanie, od wykładzin na podłogi, przez meble i drobne przedmioty po wystrój ściany.

Czyszczenie i konserwacja :

Aby zachować w czystości meble wykonane z plecionki typu Lloyd Loom najlepiej odkurzać je regularnie suchą lub lekko wilgotną szmatką. Z uwagi iż w procesie produkcji stosowane są tylko wodne lakiery i bejce używanie dostępnych na rynku preparatów do czyszczenia mebli nie jest wskazane – mogą odbarwiać i uszkadzać powierzchnię mebli. W przypadku używania środków czyszczących zalecamy sprawdzenie ich działania na niewidocznym elemencie.

Przy czyszczeniu doskonale sprawdza się również odkurzacz, wyciągając zabrudzenia z najdrobniejszych szczelin.